

# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

## ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΥΡΟΥ WS1



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΩΣ 100 ΧΡΗΣΤΕΣ
4 ΕΩΣ 6 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ 125KHz EM
Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑ. ≤42mA
ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΧΕΤΑΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑΑ. ≤50mA
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 433MHz
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΩΣ 10m ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ: -20°C ~ +60°C
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΟΔΟΥ, REMOTE CONTROL)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

1. Ανοίγετε το καπάκι προστασίας και πιέζετε το πλήκτρο προγραμματισμού παρατεταμένα μέχρι η ενδεικτική λυχνία της ασύρματης κλειδαριάς να ενεργοποιηθεί.



ΠΛΗΚΤΡΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. Στη συνέχεια διεγείρετε τα περιφερειακά με την ακόλουθη σειρά: Μπουτόν εξόδου ή Remote Control και τελευταίο το Ασύρματο Πληκτρολόγιο.

**Σημείωση:** Για την διέγερση του Μπουτόν εξόδου και το Remote Control πιέζετε ένα πλήκτρο, για το Ασύρματο Πληκτρολόγιο πιέστε 0 #.

Κάθε φορά που ένα περιφερειακό προγραμματίζεται στην Ασύρματη κλειδαριά, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και ακούγεται ένας ενδεικτικός ήχος (Beep).

3. Τέλος πιέστε μια φορά στιγμιαία το πλήκτρο προγραμματισμού για να εξέλθετε. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

**Προσοχή:** Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάποιο περιφερειακό κατόπιν της ολοκλήρωσης του προγραμματισμού, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για **ΟΛΑ** τα περιφερειακά από την αρχή.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να εισέλθετε στο μενού του προγραμματισμού πιάστε \*Κωδικό Εγκαταστάτη#  
Εργοστασιακά ο Κωδικός Εγκαταστάτη είναι: **123456**

Σε κατάσταση ηρεμίας το Ασύρματο πληκτρολόγιο δεν έχει κάποια ένδειξη. Πιέζοντας το πλήκτρο \* η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει κόκκινα. Εισάγετε τον κωδικό εγκαταστάτη (123456) και πιάστε #. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στιγμιαία πράσινη.

Σε περίπτωση που θέλετε να εξέλθετε του προγραμματισμού πιάστε το πλήκτρο \* ή μετά από 30 δευτερόλεπτα εξέρχεται αυτόματα.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ / ΚΑΡΤΩΝ

**ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:** Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

Πιάστε: 0(Νέο Κωδικό)#(Επαναλάβετε Νέο Κωδικό)# (Ο Κωδικός πρέπει να είναι 6 ψηφίων).

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο Κωδικός Εγκαταστάτη δεν πρέπει να ξεχαστεί! ή να γίνει λάθος κατά τη διαδικασία.

### ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ!!!

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:** Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

\*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιάστε 1 (ID Χρήστη)#(Κωδικό)#(Επαναλάβετε τον Κωδικό)#

Πιάστε \* για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

Σημείωση: Τα ID Χρηστών μπορούν να πάρουν τιμή από 1 έως 98.  
Κωδικός από 4~6 ψηφία.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ:** Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. \*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ID ΧΡΗΣΤΗ:**

Πιάστε 1 (ID Χρήστη)# (Περάστε Μπροστά από το Card Reader την κάρτα)#.

Πιάστε \* για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

Σημείωση: Τα ID Χρηστών μπορούν να πάρουν τιμή από 6 έως 98. Τα Tag που περιέχει η συσκευασία είναι ήδη προγραμματισμένα.

Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε μια κάρτα από το σύστημα, διαγράψτε το ID του χρήστη.



## **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ / ΚΑΡΤΩΝ**

### **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ή ΚΑΡΤΑΣ :**

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. \*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 2 (ID Χρήστη)#

Πιέστε \* για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

### **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ:**

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. \*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 2 (Κωδικός Εγκαταστάτη)#. Όλοι οι κωδικοί και οι κάρτες έχουν διαγραφεί.

Πιέστε \* για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

## **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. \*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 30# εάν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί μόνο με κωδικό.

Πιέστε 31# εάν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί και με κωδικό και με κάρτα (Ταυτόχρονα).

Πιέστε 32# εάν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί είτε με κωδικό είτε με κάρτα. (Εργοστασιακή Ρύθμιση - Προτεινόμενη).

Πιέστε \* για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

## **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ (BUZZER)**

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. \*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 50# για ενεργοποίηση.

Πιέστε 51# για απενεργοποίηση.

Πιέστε \* για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

## **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. \*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 40# για απενεργοποίηση.

Πιέστε 49# για ενεργοποίηση.

Πιέστε \* για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κωδικού: Εισάγετε τον κωδικό σας και πιέστε # (π.χ. 1234#).

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κάρτας: Πιέστε # και στη συνέχεια περάστε την κάρτα σας μπροστά από το Card Reader .

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κωδικού και κάρτας: Πιέστε #περάστε την κάρτα σας μπροστά από το Card Read – εισάγεται τον κωδικό σας και πιέστε #.


Η Απελευθέρωση του πύρου μπορεί να γίνει και με τους εξής τρόπους:

- Πατώντας το πλήκτρο στο Μπουτόν εξόδου.
- Αν το σύστημα σας περιέχει Remote Control με το πλήκτρο 

**Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πιέζοντας τον πύρο Ασφαλείας μπορείτε να απελευθερώσετε την πόρτα.**

**Η Ασύρματη Κλειδαριά κλειδώνει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα (ο χρόνος Δεν μπορεί να αλλάξει).**

Σε περίπτωση που θελήσετε να κλείσετε τον πύρο πιο γρήγορα από τα 5 δευτ. μπορείτε με τους εξής τρόπους:

- Πατώντας 0# από το πληκτρολόγιο
- Εάν αν το σύστημα σας περιέχει Remote Control πιέστε το πλήκτρο 

Συσκευή	Λειτουργία	Κόκκινη Ενδ. Λυχνία	Πράσινη Ενδ. Λυχνία	Ήχος (Buzzer)
<b>ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ</b>	Κατάσταση Αναμονής	-	-	-
	Απελευθέρωση Κλειδαριάς	-	Ενεργοποίηση για 3 δευτερ.	1 Κουδουνισμός
	Εισαγωγή στον Προγραμματισμό	Ενεργοποίηση για 1,5 δευτερ.	-	1 Κουδουνισμός
	Μη εξουσιοδοτημένος Κωδικός ή Κάρτα	-	-	3 Κουδουνισμοί
	Έξοδος από τον Προγραμματισμό	-	Ενεργοποίηση για 1 δευτερ.	1 Κουδουνισμός
	Λάθος Χρήση	-	-	3 Κουδουνισμοί
	<b>Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας</b>	<b>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ Η ΠΡΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ</b>		
	Προγραμματισμός Περιφερειακών	Ενεργοποιημένο	-	1 Παρατεταμένος Κουδουνισμός

<b>ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ</b>	Απελευθέρωση Κλειδαριάς	Ενεργοποίηση για 1 δευτερόλεπτο	-	2 Κουδουνισμοί
	Κλείδωμα	Ενεργοποίηση για 1 δευτερόλεπτο	-	1 Κουδουνισμός
	Υπενθύμιση Χαμηλής Στάθμης Μπαταρίας	Η Ενδεικτική Λυχνία και ο ήχος ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. <b>(Σημείωση: Η Κλειδαριά θα απελευθερώσει αυτόματα σε περίπτωση πολύ χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Παρακαλούμε αλλάξτε τις Μπαταρίες Έγκαιρα!)</b>		

### ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΟΔΟΥ



Το Μπουτόν εξόδου διαθέτει στο πίσω μέρος του μια Επαφή που σε περίπτωση βραχυκυκλώματος απελευθερώνει τον πύλο (π.χ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με σύστημα θυροτηλεόρασης).

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ
<b>Εγκαταστάτης:</b>	<b>(Master)</b>	
Χρήστης 1:		
Χρήστης 2:		
Χρήστης 3:		
Χρήστης 4:		